## Montageanleitung Seitenschweller

Toyota GR Yaris



## Mitgeliefertes Material

- 2x Seitenschweller
- Kleber Betalink
- 2x Primer-Stick (vor Gebrauch knicken)
- Teilegutachten
- Typenschild

## +++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Das Typenschild ist mittig von unten auf dem Teil anzubringen
- Der Montagekleber muss zwölf Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

## Montage

- 1. Vor dem Anbau der Seitenschweler die Schutzfolie entfernen
- 2. Seitenschewller auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen



- 3. Lösen Sie die auf der Abbildung markierten Schrauben und enfernen Sie den Spritzschutz
- 4. Lösen Sie die vordere Schraube (siehe Abbildung)



5. Reinigen Sie die Klebeflächen der original Schweller, sowie die der Giacuzzo Schweller



- 8. Behandeln Sie die Klebeflächen des Giacuzzo Schwellers mit den mitgelieferten Primersticks und lassen Sie diese etwa 30 min trocken
- 9. Bringen Sie den Kleber auf den Klebeflächen der Giacuzzo-Schweller auf
- Befestigen Sie den Giacuzzo-Schweller mit Hilfe von Klebe band am Fahrzeug
- 11. Befestigen Sie die gelösten Schrauben wieder an den Originalpunkten
- 12. Nach 12 Stunden das Fixierband entfernen



1 Villentin



Giacuzzo GmbH Fahrzeugdesign Holzener Dorfstrasse 3 58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 10 Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57

www.giacuzzo.com